

Orientierungshilfe

	EXTRA		SUPRA					SPIRO	
Typ	EXTRA	EXTRA -RV	SUPRA	SUPRA -S	SUPRA -F	SUPRA -SK	SUPRA -SK E	SPIRO	SPIRO -SK
Spannbereich	1-10 1,5-13	1-10 1,5-13	0-16	0-16	0-16	0,5-13	1,5-13	0-16	0-13
Aufnahme	1/2"-20 3/8"-24	1/2"-20 3/8"-24	B10/12/ 16/18 J0/2/6/33 1/2"-20 3/8"-24 5/8"-16	B10/12/ 16/18 J0/2/6/33 1/2"-20 3/8"-24 5/8"-16	B 16/18	B 12/16	1/2"x20	B 10/12/ 16/18 J 1/2/6	B 12/16
Durchbohrt									
Haltering									
Maschinen- leistung max. (W)	1000	1100							
Betätigung									
Hülse									
Radial- Verriegelung									
Schlagbohr- fest									
Linkslauf	Durch- bohrt	Durch- bohrt				bis 15Nm	bis 50Nm		bis 15Nm
Selbsttätiges Nachspannen									
Ausführung									
Geeignet für									
Seite	1004	1005	1006	1007	1007	1008	1008	1009	1009



Ja



Schlüssellos



Stahl

schwere
Ausführung

optional



mit Schlüssel



Metall

Netzbohr-
maschine

Nein



Kunststoff

leichte
AusführungAkkuboehr-
maschine

Orientierungshilfe

	PRIMA				WILLIAM / GEMA			
Typ	PRIMA	PRIMA S	PRIMA M	PRIMA Mat	WILLIAM mit Schutz-hülse	WILLIAM	GEMA mit Schutz-hülse	GEMA
Spannbereich	0,5-26	0,8-13	0,5-16	1,5-16	1-20	1-26	1-20	1-26
Aufnahme	B 10/12/16/18/22/24 J 1/2/6/33/3 1/2"-20 3/8"-24 5/8"-16	B 10/16 1/2"-20 3/8"-24	B 10/12/16 1/2"-20 5/8"-16	1/2"-20; 5/8"-16	B 16/18/22	B 16/18/ 22/24	B 16/18/22	B 16/18/ 22/24
Durchbohrt								
Haltering								
Maschinen-leistung max. (W)								
Betätigung								
Hülse								
Radial-Verriegelung								
Schlagbohr-fest								
Linkslauf	Durch-bohrt	Durch-bohrt	Durch-bohrt	Durch-bohrt				
Selbsttätiges Nachspannen								
Ausführung					mit seitlich gelagerter Spindel		mit zusätzlichen Mitnehmern für Gewindebohrer	
Geeignet für					Vorzugsweise für Holz-bearbeitungsmaschinen		Vorzugsweise für Holz-bearbeitungsmaschinen	
Seite	1010	1011	1011	1011	1013	1013	1013	1013



Ständerbohrmaschine



Bohrwerk